

Wartungsintervalle: Gefahrene Kilometer oder Zeitraum	1000 km	5000 km 6 Monate	10000 km 12 Monate	20000 km 24 Monate	
Hebel, Bremse/Kupplung Bowdenzüge ölen/fetten überprüfen und einstellen	X	X	X	X	
Befestigungsschrauben , Rahmen, Motor, Räder, Gabel, Schwinge, Federbein überprüfen	X	X	X	X	
Radlagerspiel, Speichen, Schrauben Kettenrad, Bremsscheiben prüfen	X		X	X	
Bremsbeläge überprüfen		X	X	X	
Bremsflüssigkeit überprüfen Wechsel falls erforderlich**** jedoch spätestens nach 24 Monaten	X	X		X ****	
Ventilspiel überprüfen, einstellen	X		X	X	
Zündkerze erneuern			X	X	
Luftfilter reinigen, bzw. Erneuern		X	X	X	
Kraftstoffsystem, Benzinhahn, Tankentlüftung, Schlauch prüfen	X		X	X	
Vergaser reinigen und einstellen		X		X	
Motoröl erneuern	X	X	X	X	
Ölfilter Zentrifuge, Sieb reinigen	X	X	X	X	
Ölfilterelement	X	X	X	X	
Kupplung Funktion/ Einstellung	X	X	X	X	
Lenkkopflagerung fetten, einstellen	X		X	X	

Gefahrene KM oder Zeitraum	1000	5000 / 6 Monate	10000 / 12 Monate	20000 / 24 Monate
Vorderradgabel Funktion Dichtigkeit		X		X
Vorderradgabel Ölwechsel, Dichtung erneuern			X	X
Stoßdämpfer Funktion			X	X
Antriebskette Spannung prüfen alle 200 km und	X	X	X	X
Batterie, Schalter, Elektroverbindungen prüfen	X		X	X
Beleuchtungseinrichtungen Blinker, Scheinwerfer, Rück und Bremslicht, Hupe prüfen.	X		X	X

Die angegebene Wartungsintervalle ist eine Empfehlung bei normaler Nutzung (Straße)

Bei Offroadfahrten ist die Intervalle unbedingt zu verkürzen!.

Geprüft werden sollte nach, bzw. vor jeder Fahrt

Fahrwerks Befestigungsschrauben
Lagerung- Räder, Lenkkopf und Schwinge
Bremsfunktion, Bremsbelagstärke, Flüssigkeit
Kettenspannung und Schmierung
Luftfilter, gegebenenfalls Reinigung

Wichtiger Service:

Ölwechsel alle 5 Stunden, Filtersiebreinigung bei jedem Ölwechsel
Zentrifuge alle 15 Stunden
Ventilspiel überprüfen/einstellen alle 15 Stunden
Erneuerung Filterelement bei jedem Ölwechsel (wenn verbaut)

Motoröl:

Mineralisch 10 W 40, 10 W 50

Kein spezielles Leichtlauföl mit Graphitzusätzen etc. verwenden!