

Helikopter 9074

3,7 V Lithium

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben.

Bitte lesen sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Der Inhalt dieser Anleitung kann sich ändern, da das Produkt ständig weiterentwickelt wird. Die Bilder in dieser Beschreibung sind nur zum erklären gedacht und können vom Original etwas abweichen.

Maße des Helikopters:

Länge: 305mm Breite: 38mm Höhe: 145mm

Spannweite Hauptrotoren: 300mm Spannweite Heckrotor: 45mm

Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

-Helikopter

1. Heckrotor
2. Hauptrotoren
3. Stabilisator
4. Fahrwerk/Fahrgestell
5. An/Aus-Schalter
6. Ladesteckdose

-Fernbedienung

1. Ladezustandsanzeige
2. Schnell/Langsam Schalter
3. An/Aus-Schalter
4. Gashebel
5. Richtungshebel

6. Drehknopf für Rotationsabstimmung

- Ladekabel

Batterien einlegen

Schrauben sie die Klappe auf der Rückseite der Fernbedienung auf und legen Sie 6 Batterien (AA Batterien-1,5V) ein, wie auf dem Bild dargestellt.

Helikopter laden

1. Stellen Sie den Helikopter während des Ladens immer auf „AUS“!
2. Ziehen Sie die Steckverbindung am Helikopter auseinander. Stecken Sie zunächst Ladekabel in die Steckdose und dann das andere Ende an den Akku des Helikopters. Der Ladevorgang dauert ca. 150 Minuten.

Mit dem Helikopter fliegen

-Schalten Sie beide Geräte auf „AN“.

Hoch- und runter-schweben	Drehen des Helicopters
Betätigen Sie den Gashebel langsam nach oben um den Helikopter steigen zu lassen und lassen Sie den Hebel wieder langsam runter, um den Helikopter sinken zu lassen.	Betätigen Sie den Richtungshabel in die gewünschte Richtung, um den Helikopter sich drehen zu lassen.

Vorwärts fliegen	Rückwärts fliegen
Drücken Sie den Richtungshebel nach vorne um den Helikopter vorwärts fliegen zu lassen.	Drücken Sie den Richtungshebel nach hinten um den Helikopter rückwärts fliegen zu lassen.

Rotationsabstimmung

Wenn der Helikopter beim fliegen rotiert, stellen Sie ihn mit dem Drehknopf ein.
Helicopter rotiert gegen den Uhrzeigersinn: drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn.
Helicopter rotiert im Uhrzeigersinn: drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.

Stellen Sie den Helikopter solange ein bis er nicht mehr rotiert.

Quick/Slow Schalter: Verstellen Sie den Schalter um die Geschwindigkeit zu regulieren.

Die Bedienung

- Benutzen Sie den Helikopter nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung oder starken Licht. Es könnte Einfluss auf die Bedienbarkeit haben
- Verdecken Sie nicht die Transmitter-Linse, da sonst keine Signale gesendet werden können.
- Benutzen Sie ausschließlich originale Teile. Der Gebrauch von anderen Teilen kann die Funktion beeinträchtigen.
- Das Produkt beinhaltet Leichtbauteile. Der Falsche Gebrauch kann schnell zu Schäden führen und das Produkt Zerstören.

Umgebung für den Gebrauch

Gehen Sie sicher das Sie genug Platz zum fliegen haben um Schäden vorzubeugen. Achten Sie darauf das beim Indoor-Betrieb keine Geräte das Flugverhalten beeinträchtigen können.