

Displayfunktionen



- Schalten Sie den Akku mit dem Schlüssel ein. Es gibt drei Schlüsselpositionen. Ganz Links ist der Akku aus und die Entriegelung zur Entnahme frei, so dass der Akku entnommen werden kann. In der mittleren Position ist der Akku aus aber verriegelt so dass dieser nicht entnommen werden kann.(Diebstahlschutz) In der ganz rechten Position ist der Akku eingeschaltet und betriebsbereit. In dieser Stellung kann der Schlüssel nicht abgezogen werden somit kann er bei fahren nicht verloren gehen.
- Zum Einschalten drücken Sie den Ein/Aus Taste länger.
- Mit den Hoch/Runter Tasten können Sie die Stärke der Unterstützung in 5 Stufen einstellen. Je höher die Stufe gewählt wird desto mehr schiebt der Motor. Bedenken Sie dass bei voller Leistung auch mehr Energie vom Akku benötigt wird.
- Durch Drücken der Hoch Taste erhöhen Sie die Unterstützung max. Stufe 5
- Mit der Runter Taste verringern Sie die Unterstützung. Stufe 0 =keine Unterstützung. Das Fahrrad kann ohne Motor gefahren werden
- Kurzes Drücken von Ein/Aus wechselt zwischen Tages- und Gesamt km und Zeit.
- Durch langes Drücken von „Hoch“ schalten Sie die vordere Beleuchtung ein. Das Rücklicht schalten Sie mit dem am Rücklicht befindlichen Schalter ein.
- Langes Drücken (3 sec.) von „Runter“ aktiviert die „Schiebehilfe“ und das Rad fährt automatisch 6km/h, dieser Zustand bleibt nur bei gedrückterTaste erhalten. Beim Loslassen wird der Motor wieder abgeschaltet.
- Zum Löschen der Tages -Km und –Zeit schalten Sie das Display ein und warten 10 sec. Danach drücken Sie die Tasten „Hoch“ und „Runter“ gleichzeitig 3 sec. bis die Zeit und km Anzeige Anfängt zu blinken. Zum Löschen drücken Sie dann die Taste Ein/Aus kurz.
- Zum Programmieren schalten Sie das Display ein und drücken innerhalb von 3 sec. die Tasten „Hoch“ und „Runter“ gleichzeitig 3 sec. Hier können Sie die Zollgrößen / Meilen / km umstellen. Zur Auswahl nutzen Sie die Ein/Aus Taste durch kurzes Drücken, lange drücken dieser Taste beendet den Programmiermodus.